

Regolamento Tecnico Fiera di Vicenza



FIERA DI VICENZA



Staff Direzione Service Fiera di Vicenza

Direttore Service

Antonio Zerman

tel. 0444-969937

Email: antonio.zerman@vicenzafiera.it

Cristina Zanotto

tel. 0444-969922

Email: cristina.zanotto@vicenzafiera.it

Alberto Fioretti

tel. 0444-969911

Email: alberto.fioretti@vicenzafiera.it

Responsabile Manutenzione

Alessandro Zanetti

tel. 0444-969992

Email: alessandro.zanetti@vicenzafiera.it

Responsabile Logistica e Servizi

Ivan Giachin

tel. 0444-969929

Email: ivan.giachin@vicenzafiera.it

Responsabile Security

Lucio Zaltron

tel. 0444 969910

Email: lucio.zaltron@vicenzafiera.it



INTRODUZIONE

Il presente regolamento disciplina, ad integrazione del Regolamento di Partecipazione allegato alla domanda di partecipazione a ciascuna Manifestazione Fieristica:

- 1) le modalità di accesso degli espositori e loro incaricati al quartiere fieristico della Fiera di Vicenza durante le fasi di allestimento, svolgimento e disallestimento delle Manifestazioni Fieristiche ivi organizzate;**
- 2) le modalità di allestimento, di custodia, manutenzione e sgombero dei posteggi espositivi presenti nel quartiere fieristico;**
- 3) le norme tecniche da osservare in materia di prevenzione incendi all'interno del quartiere fieristico;**
- 4) le norme tecniche da osservare in materia di sicurezza per l'attività di progettazione, installazione e manutenzione relative alle strutture di allestimento espositivo (impianto elettrico compreso);**
- 5) le norme tecniche da osservare in materia di sicurezza per l'attività di progettazione, installazione e manutenzione dell'impianto di aria compressa e degli impianti telefonici relativi alla struttura espositiva;**
- 6) le modalità di svolgimento delle altre attività da effettuarsi all'interno del quartiere fieristico (movimentazione merci, custodia imballi, etc.).**

Vicenza, 3 febbraio 2009

**CAPITOLO 1 ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO pag. 5**

- Accesso al Quartiere durante la fase di allestimento, svolgimento e disallestimento
- Obblighi - Prescrizioni - Divieti particolari

CAPITOLO 2 ALLESTIMENTI pag. 7

- Allestimento dei posteggi
- Sorveglianza
- Sgombero dei posteggi
- Proroghe tempi ed orari di allestimento-disallestimento posteggi
- Allestitori Accreditati presso la Fiera di Vicenza
- Condizioni speciali per gli Allestitori Accreditati

CAPITOLO 3 PREVENZIONE INCENDI pag. 16

- Prevenzione incendi
- Norme di prevenzione incendi
- Disposizioni in caso di incendio o situazione di pericolo

CAPITOLO 4 IMPIANTI ELETTRICI pag. 17

- Norme tecniche di sicurezza sulla progettazione ed installazione impianto elettrico
- Forniture di energia elettrica

CAPITOLO 5 IMPIANTO ARIA COMPRESSA pag. 24

- Norme tecniche di sicurezza sulla progettazione ed installazione impianto aria compressa

CAPITOLO 6 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI pag. 25

- Impianti telefonici
- Impianti speciali di telecomunicazione

CAPITOLO 7 ALTRI SERVIZI pag. 26

- Lavori di facchinaggio, trasporti, custodia imballi, noleggio autogru e carrelli elevatori

CAPITOLO 8 ASSICURAZIONE-DANNI pag. 26

- assicurazione materiali e personale – responsabilità civile

CAPITOLO 9 NORME PARTICOLARI RASSEGNE ORAFE pag. 27

- tempi di allestimento



- gestione controllo accessi
- norme di sicurezza

ALLEGATO: PIANTE QUARTIER FIERISTICO (esempi con layout rassegne orafe)

CAPITOLO 1 ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO

ACCESSO AL QUARTIERE DURANTE LE FASI DI ALLESTIMENTO, SVOLGIMENTO E DISALLESTIMENTO

Le persone ed i veicoli adibiti al trasporto merce potranno accedere al Quartiere Fieristico nei giorni e negli orari stabiliti dalla FIERA DI VICENZA esclusivamente muniti di un permesso con validità giornaliera, rilasciato dalla Fiera, in corrispondenza dei vari accessi esterni previo deposito di un documento d'identità, che verrà restituito alla riconsegna del permesso, e di un recapito telefonico mobile e nel rispetto delle modalità in vigore.

L'accesso dei mezzi è consentito attraverso i passi carrai abilitati e la sosta degli automezzi da trasporto merci all'interno del quartiere fieristico sarà consentita soltanto negli appositi spazi per un tempo massimo di 4 ore e non oltre l'orario di chiusura del Quartiere.

Al fine di evitare la presenza di gas tossici e per garantire una maggiore sicurezza all'interno dei padiglioni, i mezzi per il carico-scarico delle merci non potranno accedere all'interno di dette strutture se non elettrici.

La sosta e la fermata degli automezzi non dovrà comunque essere di ostacolo alla circolazione interna del quartiere fieristico e non dovrà comunque avvenire nelle aree adibite all'attività espositiva.

All'interno dell'area del quartiere fieristico sono vigenti le norme del Codice della Strada italiano. La velocità massima consentita ai veicoli non potrà comunque superare i 20 Km/h.

La Fiera di Vicenza non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone, veicoli in sosta o in movimento all'interno della predetta area.

Al fine di non pregiudicare la corretta ed efficace gestione degli spazi interni al quartiere e consentire l'efficiente organizzazione della Manifestazione fieristica la Fiera di Vicenza si riserva la facoltà di addebitare all'espositore e al proprietario del veicolo, in via solidale, l'importo di una penale (previamente comunicata per iscritto al momento dell'entrata al quartiere fieristico) per ogni violazione dei termini massimi di sosta e/o di fermata previsti dal presente regolamento, salva la rimozione degli automezzi a cura e spese



dell'espositore e del proprietario e salvi gli eventuali ulteriori danni sofferti dalla Fiera di Vicenza a seguito dell'inadempimento alle predette prescrizioni.

Le aree per l'allestimento dei posteggi per le mostre orafe sono messe a disposizione degli espositori e loro allestitori 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione con orario **8,15 – 18,45**, i lavori devono essere completati tassativamente entro le ore 18,30 dell'antivigilia, penali e tariffe sono reperibili presso la Segreteria Service; per le altre rassegne sono a disposizione i 3 giorni precedenti l'inizio salvo diverse disposizioni emanate dalla **Direzione Generale** della Fiera.

OBBLIGHI – PRESCRIZIONI – DIVIETI PARTICOLARI

E' fatto obbligo a quanti accedono al Quartiere fieristico di mantenere un contegno civile, nel rispetto dei beni e delle attrezzature sia della Fiera che dei terzi presenti e non, all'interno del Quartiere Fieristico e di osservare le prescrizioni e le disposizioni impartite dalla Fiera di Vicenza all'entrata ed all'interno del Quartiere con apposita segnaletica, con avvisi scritti, con comunicati amplifonici, nonché attraverso il personale di servizio e con qualsiasi altro mezzo, con la precisazione che i comunicati amplifonici e le disposizioni impartite dal personale di servizio prevalgono sugli altri avvisi.

E' fatto divieto a chiunque di promuovere, all'interno del Quartiere Fieristico, offerte, questue ed oblazioni per istituzioni di qualsiasi genere, di svolgere attività religiosa, politica o sindacale, ed ogni qualsiasi attività non attinente alle finalità della Rassegna in corso salvo espressa autorizzazione scritta della Direzione della Fiera di Vicenza.

Durante le manifestazioni orafe l'accesso al Quartiere ai minori di anni 12 sarà consentito solo se accompagnati e previa autorizzazione scritta della Direzione della Fiera di Vicenza: eventuali deroghe potranno essere disposte per ogni singola rassegna, e comunicate al pubblico con i mezzi ritenuti più idonei.

E' vietato introdurre nel Quartiere cani ed animali di qualsiasi genere, eccezion fatta per i cani a servizio di persone non vedenti.



E' fatto divieto di accedere al Quartiere con macchine fotografiche, cineprese, videoregistratori e con ogni altro genere di apparecchi di ripresa senza la preventiva autorizzazione della Direzione della Fiera di Vicenza , ed è fatto divieto di fotografare e di riprendere con qualsiasi mezzo gli interni del Quartiere, gli stand ed i beni esposti senza il preventivo consenso scritto della Direzione della Fiera di Vicenza e del titolare dello stand.

La Fiera di Vicenza potrà vietare l'ingresso al Quartiere o ai singoli padiglioni con borse, valigie o altri contenitori, prescrivendone il deposito nel guardaroba.

I contravventori potranno essere allontanati dal Quartiere ad opera del personale di servizio.

Agli Espositori, ai loro allestitori ed incaricati è inoltre fatto espresso divieto di lasciare autovetture o automezzi all'interno del Quartiere Fieristico in orari diversi da quelli consentiti per l'allestimento ed il disallestimento degli stand e durante l'intero periodo di svolgimento della Manifestazione.

Eventuali deroghe ai divieti sopra indicati debbono essere rilasciate per iscritto dalla Direzione della Fiera di Vicenza

La Fiera di Vicenza ha la facoltà di integrare ed annullare le precedenti disposizioni, e di derogare alle stesse, dandone comunicazione nei modi ritenuti più idonei a garantirne la piena conoscenza.

L'inosservanza degli obblighi stabiliti nel presente regolamento potrà comportare il ritiro dei documenti d'ingresso e l'immediato allontanamento dal Quartiere delle persone responsabili della violazione, nonché - se trattasi di Espositori o loro collaboratori – la chiusura temporanea o definitiva dello stand, senza alcun pregiudizio economico a carico della Fiera di Vicenza e salvi eventuali danni da questa patiti.

CAPITOLO 2 ALLESTIMENTI

ALLESTIMENTO DEI POSTEGGI

L'Espositore dovrà contenere il proprio allestimento entro la superficie assegnatagli, individuata mediante nastri adesivi o segni a pavimento sul fronte degli stand o su precise indicazioni del personale incaricato dipendente della Fiera; inoltre per il breve tempo disponibile per l'esecuzione di lavori nel posteggio e per l'esigenza di non occupare in alcun modo le corsie, è richiesto che le varie parti dell'allestimento giungano nel padiglione costituite



da elementi predisposti e rifiniti, in modo che comportino in loco solo operazioni di semplice montaggio e ritocco finale.

Ogni progetto di allestimento deve essere preventivamente autorizzato dalla Fiera di Vicenza e presentato, a cura dell'espositore e/o suoi incaricati, almeno 30 giorni prima dell'inizio di ogni singola manifestazione, in duplice copia, così composto:

- PIANTA, PROSPETTO, SEZIONE IN SCALA 1:50;
- PROSPETTIVA, in scala opportuna nella quale sono evidenziati in particolare i colori usati e le scritte pubblicitarie;
- RELAZIONE TECNICA, nella quale si descrivono le caratteristiche dell'installazione, la rispondenza alle normative vigenti, e si dichiara preventivamente in particolare la incombustibilità o la autoestinguenza dei materiali usati. Deve essere riportata, inoltre, una breve descrizione dell'impianto elettrico che deve essere eseguito nel pieno rispetto delle norme e, in particolare, deve avere a monte della distribuzione un appropriato interruttore differenziale.
- NOMINATIVO DELLA DITTA ALLESTITRICE cui intende affidarsi la ditta espositrice, sua ragione sociale, sede e numero di telefono (fisso e mobile).

Una volta ottenuta l'autorizzazione al progetto si fa obbligo all'espositore di:

- consegnare la dichiarazione di conformità per gli impianti elettrici secondo **il D.M. 37/2008 (ex legge 46/90)**;
- utilizzare materiali a norma di legge per quanto concerne gli allestimenti dei posteggi che dovranno essere documentati dai relativi certificati ministeriali delle prove eseguite sugli stessi, conformemente alla normativa sulla prevenzione incendi, unitamente ad una dichiarazione di avvenuto utilizzo;
- ottemperare a tutte le altre normative vigenti applicabili alle installazioni, in particolar modo quelle relative alla statica.

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata **alla Segreteria Service** della Fiera almeno 5 gg. prima dell'inizio di ogni singola manifestazione e comunque prima dell'introduzione dei materiali di allestimento nel quartiere fieristico.

I partecipanti devono, in ogni caso, allestire e tenere i loro posteggi in modo da non nuocere all'estetica dei posteggi vicini e da non arrecare danno agli altri partecipanti e visitatori. L'altezza dovrà contenersi entro un minimo di



2,50 mt. e un massimo di mt. 3,00 (ove possibile) **salvo prescrizioni diverse da parte della Fiera.**

Poiché le aree non sono dotate di pareti divisorie, è fatto obbligo ad ogni azienda, a proprio carico, di realizzare allestimenti che prevedano tali separazioni dagli espositori confinanti finite a regola d'arte nonché con caratteristiche rispettose delle norme sulla prevenzione degli incendi.

Ogni responsabilità degli allestimenti è ad esclusivo carico dell'espositore, il quale esonera espressamente la Fiera di Vicenza per i danni eventualmente derivati a sé stesso e/o a terzi a causa dell'allestimento causati da calcolo errato o da costruzione imperfetta. La Fiera di Vicenza si riserva il diritto di fare modificare o di fare rimuovere gli allestimenti eseguiti senza approvazione o non conformi al progetto autorizzato, salvo il ristorno di eventuali danni patiti dalla Fiera.

La realizzazione dello stand bipiano è consentita unicamente previa espressa approvazione del progetto da parte **della Direzione Service** della Fiera. L'altezza standard per lo stand bipiano è fissata a circa mt. 5,50 ovviamente nei padiglioni dove sussiste tale altezza; in ogni caso dovrà essere rispettata una distanza minima di 50 cm. dagli impianti fissi esistenti. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è esclusivamente a carico dell'Espositore, il quale esonera espressamente la Fiera per i danni che possano derivare a terzi a causa di difetti di progettazione e di costruzione, compresi anche i dimensionamenti desunti dai disegni particolareggiati delle superfici occupate. La portata minima dei solai utilizzati negli allestimenti è di 400 Kg/mq. e la stessa dovrà essere certificata preventivamente da un professionista abilitato.

L'Espositore si obbliga a non deteriorare l'intonaco ed il pavimento, ad usare cavalletti o telai per appendere o fermare oggetti.

Prima della fine della Manifestazione non è possibile smontare interamente o parzialmente lo stand.

Nella costruzione degli stand è fatto obbligo di:

- Realizzare allestimenti completi che risultino decorosi anche sulle pareti confinanti con altri stand ed abbiano uguale finitura su entrambe le superfici delle pareti;



- Rispettare rigorosamente le normative antinfortunistiche previste dalla legge italiana e in particolare quanto previsto dal D.lgs **81/2008** e successive modifiche ed integrazioni;
- Lasciare visibili ed agibili sia gli idranti sia ogni forma di presidio antincendio, i punti di erogazione di energia elettrica, di aria compressa, le cassette di derivazione telefonica ed ogni altro servizio tecnico;
- Lasciare agibili gli ascensori e i montacarichi, i varchi e i passi carrabili;
- Assicurare la piena agibilità delle uscite di sicurezza, delle aree di transito e delle vie di fuga, evitando ogni ingombro o sporgenza suscettibile di impedire l'accesso, anche temporaneamente, alle stesse;
- Nei posteggi, aventi locali chiusi, con superficie superiore a 100 mq., di prevedere almeno una uscita di sicurezza di 120 cm. verso "un luogo sicuro" oltre gli ingressi e di indicare nei vari locali e/o ambientazioni, l'uscita dal posteggio; dette indicazioni dovranno funzionare ad energia autonoma ed essere visibili in caso di spegnimento dell'impianto elettrico di illuminazione generale del padiglione;
- Gli stand aventi controsoffitto cieco dovranno essere dotati di un impianto autonomo di luce di emergenza sufficiente all'esercizio dell'attività espositiva.

E' altresì vietato:

- Fumare all'interno dei padiglioni e delle aree chiuse all'interno del quartiere fieristico;
- Bucare, infiggere chiodi e/o viti nelle pareti, sui soffitti, sul pavimento, sulle colonne e su qualsiasi altra superficie interna ed esterna dei padiglioni;
- Applicare carichi alle strutture dei padiglioni, alle pareti, alle palificazioni per illuminazione, alle blindosbarre, anche se trattasi di leggeri manifesti, cavi, pannelli, stendardi;
- Verniciare, sia a mano che a spruzzo le strutture dello stand all'interno dei padiglioni sia che si tratti di vernici e/o smalti, sia che si tratti di idropitture lavabili ed altresì sottoporre a trattamento di ignifugazione il materiale stesso all'interno dei padiglioni;
- Eseguire lavori di saldatura di qualsiasi tipo e natura e comunque l'uso di fiamme libere;
- Spargere sul pavimento dei padiglioni: prodotti infiammabili e/o combustibili, prodotti chimici, solventi che possono provocare il disfacimento o l'alterazione del pavimento stesso;
- Imbrattare con vernici, colla od altro i pavimenti, le pareti, le attrezzature di proprietà della Fiera nonché apporre adesivi alle stesse;



- Trascinare carichi pesanti, percuotere il pavimento con corpi contundenti, circolare nei padiglioni con veicoli privi di ruote gommate e che comunque possano incidere il pavimento;
- Effettuare scavi o modifiche dell'assetto delle aree espositive;
- Introdurre nella sede fieristica materiali esplosivi, detonanti, asfissianti, infiammabili e comunque pericolosi senza le necessarie autorizzazioni delle autorità competenti e la preventiva autorizzazione da parte della Fiera;
- Porre in azione macchinari esposti, se non preventivamente autorizzati dalla Fiera;
- Far uscire dal Quartiere prodotti e materiali durante lo svolgimento della manifestazione, salvo diversa disposizione scritta della Fiera;
- Depositare qualsiasi tipo di materiale di allestimento all'interno del quartiere fieristico, ad eccezione delle aree concesse in locazione dalla Fiera ed a quelle attigue nel caso che ciò non costituisca intralcio al passaggio e comunque per il tempo strettamente necessario all'utilizzo di tale materiale.
- Distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, opuscoli, depliant, ecc.) non di pertinenza dell'espositore, il quale può provvedere a tale distribuzione solo nel proprio posteggio, oppure facendone richiesta scritta alla Fiera che si riserva l'accettazione;
- Usare il marchio della Fiera di Vicenza;
- Provocare molestia o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare svolgimento delle manifestazioni, pena l'immediata esclusione dal Quartiere;
- Svolgere nel quartiere propaganda politica e sindacale;
- Introdurre ed usare bombole di gas G.P.L. e metano;

7.1.1. Piccoli recipienti portatili di g.p.l.

L'esposizione al pubblico di g. p. l. in piccoli recipienti portatili del tipo "da campeggio" può essere consentita esclusivamente in compartimenti monopiano fuori terra, non sovrastanti altri locali, alle seguenti condizioni:

- a) i recipienti devono essere di capacità singola non superiore a 3 kg ;
- b) l'alloggiamento deve essere effettuato su un solo ripiano posizionato a non più di 1 m dal pavimento;
- c) prima della collocazione dei recipienti sulle scaffalature, deve essere verificata, da parte del personale addetto, l'integrità dei contenitori stessi;
- d) il quantitativo di g p l. in esposizione e/o vendita non deve essere superiore a 25 kg per ogni metro quadrato in pianta della scaffalatura, per un massimo complessivo, in ogni caso, di 75 kg;



- e) il piano di calpestio del compartimento deve essere a livello non inferiore a quello di campagna.
- Scaricare acque di rifiuto nei cunicoli secondari dei padiglioni senza l'ausilio di apposite tubature di scarico da innestare in corrispondenza delle caditoie;
 - Lo smaltimento di acque corrosive per metalli ed il cemento, di sostanze solidificanti, di acque maleodoranti, di colori;
 - Effettuare in proprio o tramite terzi non autorizzati dalla Fiera, allacciamenti diretti ai servizi (acqua, energia elettrica, telefono, ecc.)
 - Abbandonare in esposizione macchinari e veicoli con carburante nei serbatoi;
 - Abbandonare nei padiglioni parte degli allestimenti degli stand quali moquette o residui di qualsiasi natura.
 - Tendere o posare supporti preposti all'erogazione di servizi tecnici a pavimento o in quota lungo le vie di attraversamento;

SORVEGLIANZA

La Fiera di Vicenza provvede ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna del quartiere fieristico per tutta la durata di ogni singola Manifestazione.

L'espositore rimane comunque unico custode della propria postazione, delle relative attrezzature e delle merci esposte e/o da esporre per tutto il periodo di svolgimento della Manifestazione (giornate di allestimento e disallestimento compresi).

Indipendentemente da ciò, l'espositore deve, durante l'orario di apertura al pubblico e durante il periodo di allestimento e disallestimento, vigilare direttamente il proprio stand ed i prodotti in esso esposti.

SGOMBERO POSTEGGI

Lo sgombero dei posteggi può iniziare soltanto dopo la chiusura della manifestazione in base all'orario comunicato dalla Direzione della Fiera in occasione delle singole manifestazioni.

La Fiera di Vicenza si riserva la facoltà, in caso di comprovata necessità, di stabilire dei tempi diversi e delle priorità per il disallestimento dei posteggi situati in determinate aree.



E' fatto obbligo all'Espositore di riconsegnare il posteggio nello stato in cui si trovava al momento dell'occupazione entro il termine fissato per il disallestimento.

Le operazioni di sgombero del posteggio dovranno avvenire nel pieno rispetto dell'integrità sia delle predisposizioni tecniche temporanee (prese telefoniche, apparecchi fax, apparati telefonici) sia degli impianti ed apparecchiature elettriche.

In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento i materiali utilizzati per l'allestimento e gli altri oggetti presenti nello stand potranno venire rimossi a cura della Fiera di Vicenza ed immagazzinati. Tutte le spese che ne derivano nonché il rischio per furto, perdite e danni sono a carico dell'espositore. Decorsi due mesi dal termine stabilito per il disallestimento la Fiera di Vicenza si riserva di far vendere all'asta i materiali non ritirati, trattenendo le spese sostenute.

PROROGHE DI TEMPI ED ORARI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DEI POSTEGGI

Gli allestitori potranno richiedere, con un preavviso di 24 ore, **all'Ufficio Security**, l'autorizzazione di accedere al quartiere fieristico per l'allestimento e disallestimento dei posteggi in aggiunta ai periodi indicati con l'addebito di quanto previsto dalle tariffe vigenti. Fiera di Vicenza si riserva la facoltà di accettazione della richiesta a propria insindacabile volontà.

ALLESTITORI ACCREDITATI PRESSO LA FIERA DI VICENZA

La qualifica di Allestitore Accreditato della Fiera di Vicenza viene concessa dalla Direzione della Fiera previa valutazione della struttura (dimensioni, precedenti esperienze, livello di organizzazione etc.) dell'azienda. In ogni caso dovranno essere possedute le seguenti caratteristiche minime indispensabili per ciascuna ditta richiedente:

- essere gestori degli allestimenti di almeno 20 aziende partecipanti alle singole rassegne orafe;
- fornire le proprie prestazioni su richiesta della Fiera o dei singoli partecipanti a tutte le rassegne organizzate presso il quartiere fieristico di Vicenza;
- garantire gli interventi di assistenza entro e non oltre 1 ora dalla chiamata degli espositori e/o della Fiera di Vicenza;



- riconoscere un compenso forfettario annuo secondo quanto stabilito dalla Fiera di Vicenza.

Ad integrazione delle suddette caratteristiche potranno essere accolti ulteriori particolari aspetti migliorativi relativi alle singole Aziende richiedenti.

La validità della qualifica sarà annuale e l'eventuale richiesta di rinnovo e/o concessione dovrà pervenire, di norma, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

CONDIZIONI SPECIALI PER GLI ALLESTITORI ACCREDITATI

- Le aree per l'allestimento dei posteggi sono messe a disposizione degli allestitori accreditati 10 gg. prima dell'inizio delle manifestazioni orafe e 5 giorni prima per le altre, a condizione dell'effettiva disponibilità degli spazi ed altre eventuali particolari disposizioni;
- La smobilitazione dei posteggi dovrà concludersi entro l'ottavo giorno (ore 19,00) dopo la chiusura delle manifestazioni orafe e di 3 giorni dopo per le altre rassegne fieristiche fatte salve eventuali particolari esigenze stabilite dalla Fiera di Vicenza;
- Al personale dipendente degli allestitori accreditati sarà rilasciato un permesso nominativo con validità permanente per l'accesso al quartiere fieristico nei periodi di allestimento e disallestimento dei posteggi. Per il rilascio di tali permessi l'allestitore accreditato dovrà presentare, almeno 5 gg. prima dell'utilizzo dei permessi stessi, una richiesta all'Ufficio Segreteria Service, indicante: nome, cognome e dati anagrafici dei dipendenti, allegando anche una dichiarazione in cui si attesta che gli stessi non hanno procedure penali in corso.
Sarà cura dell'allestitore accreditato ritirare ai dipendenti i permessi, restituendoli all'Ufficio Segreteria Service, nel caso venga a cessare il rapporto di collaborazione con gli stessi.

Se possibile e se richiesto ad ogni allestitore accreditato sarà concesso uno spazio di rappresentanza ed assistenza durante le varie rassegne orafe il cui costo sarà il medesimo delle aree espositive occupate dagli espositori.

Ad ogni espositore partecipante a rassegne fieristiche che richiede informazioni di allestimento, la Fiera di Vicenza comunicherà esclusivamente il nominativo delle aziende accreditate.

Periodicamente saranno effettuati degli incontri fra la direzione della Fiera e gli allestitori accreditati al fine di verificare la positività dei rapporti in essere,



nonché risolvere preventivamente i possibili problemi gestionali ed organizzativi relativi alle specifiche attività di allestimento.

La Fiera di Vicenza metterà a disposizione degli allestitori i servizi necessari per lo svolgimento delle operazioni di allestimento e disallestimento dei posteggi, quali: illuminazione dei padiglioni e agibilità di un gruppo di servizi igienici.

La Fiera predisporrà un servizio di sorveglianza con un presidio permanente presso l'ingresso esterno Est del quartiere fieristico a mezzo di un'azienda di Vigilanza regolarmente autorizzata, con l'impiego di personale adeguatamente formato. A tali addetti sarà demandato il controllo dei permessi di accesso al quartiere fieristico e dell'osservanza del presente regolamento. Agli addetti è data facoltà anche di ispezionare gli automezzi in uscita dal quartiere fieristico e la verifica delle eventuali merci trasportate.

La non accettazione del presente regolamento da parte degli allestitori, sarà motivo per la Direzione della Fiera di esclusione degli stessi dall'operare all'interno del quartiere fieristico, come pure la ripetuta inosservanza delle norme qui riportate.



CAPITOLO 3 PREVENZIONE INCENDI

PREVENZIONE INCENDI

I materiali utilizzati per l'allestimento degli stands devono essere conformi a quanto di seguito indicato:

- a) I pavimenti e le pareti siano di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.
- b) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, pedane, pavimenti rialzati, pannelli per pareti divisorie degli stands, tendaggi e ciellini, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.
- c) I materiali di cui alle lettere precedenti devono essere classificati ai sensi del D.M. 26 giugno 1984.

I mobili imbottiti ed il mobilio in genere, impiegati per l'arredamento degli stand, sono esclusi dalla applicazione delle prescrizioni relative alle classi di reazione al fuoco dei materiali.

Al termine dell'allestimento il titolare dello stand dovrà rilasciare al responsabile dell'attività fieristica una dichiarazione (Mod. D) che attesti la rispondenza dei materiali impiegati ai punti a), b), c), nonché la corretta posa in opera degli stessi (Mod. Dich. Posa Opera – 2004 + Mod. Dich. Conf. 2004).

Qualora, per particolari necessità espositive si renda necessaria la permanenza all'interno del quartiere di macchinari o veicoli, ciò dovrà essere autorizzato dalla Fiera. In tal caso, comunque, i macchinari o i veicoli dovranno avere i serbatoi privi di combustibile ed inoltre le batterie dovranno essere scollegate.

In caso di inadempienza da parte dell'Espositore, la Fiera di Vicenza provvederà d'ufficio a prendere le misure che riterrà necessarie al fine di tutelare la sicurezza dell'Espositore e quella dei partecipanti alla Manifestazione.

E' fatto divieto utilizzare fiamme libere all'interno dei padiglioni.



Ogni Espositore, unitamente al progetto di allestimento, è tenuto a restituire debitamente compilato e nei tempi previsti il “Modulo Prevenzione Incendi” con i relativi allegati.

DISPOSIZIONI IN CASO DI INCENDIO O SITUAZIONE DI PERICOLO

La Fiera di Vicenza è dotata di una propria squadra di vigilanza antincendio, dei Vigili del Fuoco e di impianti antincendio (estintori, idranti, ecc.), pertanto all'instaurarsi di una situazione di pericolo dovrà essere data comunicazione tempestiva alla squadra antincendio tramite i telefoni di sicurezza sparsi per il Quartiere Fieristico. In caso di incendio, oltre ad avvisare gli addetti secondo le modalità di cui sopra, ogni azienda dovrà curare che ogni suo lavoratore mantenga la calma e segua le istruzioni del personale preposto.

Eventualmente potrà poi intervenire, se capace, con l'estintore che deve essere disponibile, a cura e carico dell'espositore, in ogni stand, come previsto dal regolamento di partecipazione alle manifestazioni fieristiche. Nel caso che venga impartito l'ordine di evacuazione, il lavoratore deve evitare di correre o di strillare, non deve servirsi degli ascensori e deve dirigersi verso le uscite di sicurezza segnalate più vicine.

CAPITOLO 4 IMPIANTI ELETTRICI

NORME TECNICHE DI SICUREZZA SULLA PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

Tutte le installazioni elettriche a valle della presa interbloccata sono a totale carico dell'espositore e dell'allestitore da questi incaricato il quale dovrà realizzarle “a regola d'arte” in conformità alle normative vigenti.

In particolare gli impianti devono essere realizzati osservando scrupolosamente:

- Le norme CEI (legge 186 dell'1/3/68) con particolare riguardo a:
 - 2 64.8 Norme per gli impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V (+ varianti);
 - 2 64.10 Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento.
- D.M. 37/2008 (ex legge 46/90).



Di tutte le norme e tabelle sopra richiamate si intende valida l'ultima edizione (comprensiva degli eventuali emendamenti o varianti) in vigore.

Successivamente all'avvenuta installazione degli impianti negli stand, ciascun Espositore e Allestitore è tenuto a presentare alla Fiera di Vicenza, ad ogni manifestazione il modulo, "Dichiarazione di Conformità dell'Impianto alla regola dell'Arte" previsto dal D.M. 37/2008 (ex legge 46/90) attestante la corrispondenza degli impianti stessi alla regola d'arte con allegato il certificato di abilitazione professionale dell'installatore. Tutti i componenti dell'impianto elettrico devono risultare conformi alle norme C.E.I. ed avere il marchio IMQ od equivalenti per nazioni estere.

A. Interruttori

Gli interruttori generali all'interno dello stand devono essere di tipo magnetotermico differenziale di portata proporzionale al carico ma non superiore a 10 A di portata magnetotermica e 0,03A di sensibilità.

Ciascun interruttore dovrà proteggere l'apparecchiatura più debole o il conduttore di sezione più piccola. La sezione minima ammessa per le linee di distribuzione è di mmq. 2,5. Gli interruttori suddetti dovranno essere collocati a parete e fissati ad una distanza non inferiore a m 0,3 dal piano di calpestio.

B. Potenza

La potenza massima di ogni circuito in partenza dall'interruttore interbloccato della Fiera non dovrà essere superiore ad una potenza di 2000 W.

C. Giunzioni

Le giunzioni debbono essere effettuate per mezzo di morsetti e protette in cassette a isolamento completo.

I collegamenti dei conduttori di terra saranno realizzati con capicorda e dovranno essere garantiti contro l'allentamento, essere proporzionati in modo che la loro sovratemperatura per effetto del passaggio della corrente di terra non sia superiore a quella del relativo conduttore e devono essere resistenti alla corrosione.

D. Prese e Spine



Le prese e le spine devono:

“essere di tipo o di installazione tale da non risultare soggette a danneggiamenti meccanici, avere il conduttore di protezione a terra, garantire l’inaccessibilità delle parti in tensione, essere dotati di dispositivo di ritenuta”

“Le derivazioni a spina per l’alimentazione di macchine e di apparecchi di potenza superiore ai 1000 W devono essere provviste, a monte della presa, di interruttore, nonché di valvole omipolari escluso il neutro per permettere l’inserimento ed il disinserimento delle spine a circuito aperto”.

“Nei luoghi nei quali può accedere il pubblico le prese a spina fissa a portata di mano devono avere protezione singola contro le sovracorrenti (3.1.06 – CEI 64.10). Nei luoghi non accessibili al pubblico, le prese possono essere raggruppate sotto la stessa protezione di sovracorrente in un numero non superiore a 5.

E. Punti di utenza

Per evidenti ragioni di funzionalità e di sicurezza degli impianti elettrici, tutte le apparecchiature situate nei punti di utenza dovranno essere accessibili e comunque libere da ogni ingombro che possa intralciare le operazioni di verifica e di allacciamento da parte di tecnici di fiducia incaricati dalla Fiera di Vicenza.

F. Cavi

Gli impianti elettrici di distribuzione dovranno essere realizzati:

- O con cavi isolati in polivinilcloruro del tipo:

A072V-0F	Tabella CEI UNEL 35730
UR2R/A	Tabella CEI UNEL 35739
RR2R/4	Tabella CEI UNEL 35739
UR20R/4	Tabella CEI UNEL 35739
RR20R/4	Tabella CEI UNEL 35743

- O con cavi isolati in gomma del tipo:

H07RN/F	Tabella CEI UNEL 35364
UG5R/4	Tabella CEI UNEL 35755
RG5R/4	Tabella CEI UNEL 35755



Laddove il rischio di incendio è più elevato, in particolare sotto le pedane, nelle intercapedini e sulle controsoffittature, le linee elettriche dovranno essere realizzate:

- Con cavi dotati di guaina non propagante l'incendio, a norme CEI 20.22 (oppure IEC 332.3 Cat A) del tipo:

FG50R/4	(per cavi multipolari);
RG50R/4	(per cavi multipolari);
N1VV.U	(per cavi multipolari);
NIVV.R	(per cavi multipolari);
FG5R/4	(per cavi unipolari);
RG5/4	(per cavi unipolari);

e rispondenti alle seguenti normative:

CEI 20.13 (cavi isolati con gomma etilenpropilenica di qualità G5, con grado di isolamento superiore a 3);

CEI 20.22 (cavi non propaganti l'incendio);

Tabelle CEI.UNEL 35754.35755 (cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio, a marchio IMQ).

A richiesta deve essere esibito documento della Ditta produttrice attestante che i cavi siano dei tipi sopra citati o, nel caso di provenienza estera, di tipo avente caratteristiche - elettriche, meccaniche e di non propagazione dell'incendio – equivalenti (vedi sopra). I cavi dovranno avere sezioni proporzionali al carico: comunque quelli usati per l'allacciamento alla rete di utenza dovranno avere sezioni non inferiori a mmq 2,5. Nella realizzazione dei collegamenti elettrici non sono ammesse in nessun caso eccedenze di cavo ammatassato. E' vietato impiegare i cavi di alimentazione per la sospensione dei corpi illuminanti. Inoltre i cavi devono essere protetti contro le possibilità di danneggiamenti meccanici fino ad una altezza di 2,5 mt dal pavimento.

G. Collegamenti di “messa a terra”

Tutte le parti in tensione dell'impianto (incastellature metalliche), le masse metalliche degli apparecchi utilizzatori e le parti metalliche degli impianti illuminanti debbono essere collegate all'impianto di terra di protezione



(presente nel polo della presa della Fiera) mediante conduttore isolato (colore: giallo / verde), e comunque conformemente alle norme CEI vigenti.

H. Comandi e protezioni

I comandi generali e parziali degli impianti elettrici e le relative protezioni devono essere posti e conformati in modo che il pubblico non possa agire su di essi (1.3.06 – CEI 64.10). I portalampade per lampade ad incandescenza debbono essere costruiti in modo che il montaggio e lo smontaggio delle stesse possano effettuarsi senza toccare le parti in tensione.

I. Apparecchi di illuminazione, faretti

Gli apparecchi di illuminazione, in particolare quelli dotati di lampade alogene, devono essere mantenuti ad adeguate distanze dagli oggetti illuminati se questi ultimi sono combustibili: fino a 100 W, 0,5 mt. – 100/300 W, 1 mt. (11.8.04 – CEI 64.8 VVT). Le lampade alogene dovranno essere protette da schermo di vetro.

L. Protezione contro le sovratensioni ed i sovraccarichi di corrente

Si richiamano le indicazioni citate nei capitoli V e V1 delle norme CEI 68-8, concernenti rispettivamente “le misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti” e la “protezione delle condutture contro le sovracorrenti”.

M. Insegne luminose

Per le insegne luminose (che comunque non potranno essere in movimento o ad intermittenza) oltre alle norme sopra riportate, si deve:

- Mantenere la tensione di alimentazione non superiore a 220 V;
- Eseguire impianti in rispetto alle norme CEI e con particolare riferimento alla protezione della linea di alimentazione con interruttore differenziale con sensibilità 0,03 A e collegamento a terra dell'insegna, comprese le strutture portanti (se metalliche);
- Proteggere le stesse con idonei mezzi (schermi o altro) in maniera da evitare un possibile contatto diretto con parti che potrebbero trovarsi in tensione o che comunque, rompendosi, potrebbero causare danni alle persone.



N. Apparecchi particolari

Le apparecchiature ad alta frequenza o che comunque possono causare disturbi nella rete di utenza dovranno essere opportunamente schermate. Qualora la mancanza o l'insufficienza di queste protezioni dovesse arrecare disturbo alle apparecchiature esposte e conseguentemente alle altre ditte espositrici, la Fiera di Vicenza si riserva il diritto di sospendere l'erogazione di energia elettrica e di addebitare alla ditta responsabile del disagio gli oneri che eventualmente ne derivassero. Inoltre si consiglia agli Espositori, che si avvalgono di apparecchiature per le quali sono necessari valori costanti di tensione, l'uso di "stabilizzatori di tensione".

O. Utilizzatori elettrici

Tutti gli utilizzatori elettrici dovranno essere opportunamente rifasati, onde garantire un cos fi non inferiore allo 0,9.

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

La Fiera di Vicenza mette a disposizione l'energia elettrica con le stesse caratteristiche con le quali viene fornita dagli Enti erogatori. Ogni ditta iscritta è un utente potenziale e non può cedere energia elettrica a terzi. Le prese elettriche di servizio potranno essere utilizzate dagli Espositori ed Allestitori solamente nei periodi di allestimento e smobilitazione per lavori che richiedano l'uso di piccoli utensili.

In tali periodi non sono consentiti allacciamenti provvisori degli impianti dei posteggi alla rete d'utenza.

A) SERVIZI ELETTRICI

I padiglioni sono dotati dei seguenti servizi:

Illuminazione dei padiglioni

Le aree espositive coperte hanno un'illuminazione di intensità conforme alle normative in materia di luogo di lavoro e pubblico esercizio.



Prese di servizio

Le prese di servizio sono quelle prese elettriche messe a disposizione dell'Espositore, dislocate in più punti di ogni padiglione per l'utilizzo dell'energia elettrica durante le operazioni di allestimento e di disallestimento di ogni manifestazione.

Rete di utenza

I punti di utenza per gli espositori sono costituiti da tante prese CEE interbloccate quanti sono i moduli stand alle quali saranno allacciati gli impianti elettrici dei posteggi, secondo le indicazioni fornite dal personale incaricato dalla Fiera di Vicenza.

Tali cassette sono situate o su pilastri o su parete o a sospensione a seconda del padiglione.

L'erogazione di energia elettrica avviene mediante il sistema a presa 5 poli (3F+N+T) protetta a monte con interruttore magnetotermico differenziale quadripolare da 10 A a 0,03A (portata max. 6 KW 380 V trifase con neutro oppure tre linee da 220 V da 2 KW ciascuna) nei padiglioni A2,B1,F,G,I,L,H e mediante presa 3 poli (F+N+T) protetta a monte con interruttore magnetotermico differenziale bipolare da 10 A a 0,03 A (portata massima 2 KW 220V monofase) negli altri padiglioni.

Le richieste superiori di potenza verranno valutate e, se concesse, l'installatore dovrà seguire le indicazioni che verranno impartite dall'elettricista incaricato dalla Fiera.

La Fiera di Vicenza è espressamente esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che l'espositore dovesse subire per la mancata attivazione del servizio richiesto, così come per la sospensione e/o interruzione dello stesso per cause non imputabili alla Fiera di Vicenza o per cause di forza maggiore.

B) ALLACCIAMENTI IMPIANTI ELETTRICI

L'allacciamento degli impianti elettrici avverrà dopo la verifica da parte degli elettricisti incaricati dalla Fiera di Vicenza della effettiva rispondenza dell'impianto elettrico ai requisiti nel capitolo "Norme tecniche di sicurezza sulla progettazione ed installazione Impianto elettrico" e previo ritiro del modulo relativo alla "Dichiarazione di conformità dell'Impianto alla regola dell'arte" (D.M. 37/2008 ex legge 46/90) debitamente compilato e sottoscritto da Professionista abilitato.



Tale verifica tuttavia non solleva l'espositore che resta a tutti gli effetti l'unico responsabile dei propri impianti. Viene garantita l'erogazione dell'energia per le giornate della Manifestazione più due giorni precedenti e uno successivo.

E' fatto obbligo agli Espositori/Allestitori di disinserire gli impianti elettrici installati nei posteggi al termine delle singole giornate lavorative; agli inadempienti saranno applicate le sanzioni economiche previste.

CAPITOLO 5 IMPIANTO ARIA COMPRESSA

NORME TECNICHE DI SICUREZZA SULLA PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE IMPIANTO ARIA COMPRESSA

I padiglioni F e G sono provvisti di una rete di distribuzione di aria compressa.

Le apparecchiature di proprietà dell'Espositore/Allestitore da allacciarsi alla rete dell'aria compressa del Quartiere, dovranno essere perfettamente funzionanti al fine di non provocare inconvenienti durante la Manifestazione.

La domanda di allacciamento deve essere redatta avvalendosi del modulo "Richiesta allacciamento aria compressa" contenuto nel plico dei moduli di servizio e va inoltrata alla Fiera che si riserva l'accoglimento o meno della domanda in relazione alla possibilità di erogazione degli impianti ed alle difficoltà tecniche di allacciamento, nei termini previsti sullo stesso modulo.

L'Espositore risulta responsabile di qualsiasi danno che possa derivare da malfunzionamenti delle proprie apparecchiature.

Rimangono sempre a carico dell'Espositore e dei suoi incaricati la cura e l'onere relativo alla esecuzione della rete provvisoria di distribuzione interna al posteggio.

Si precisa che ogni presa per aria compressa può erogare 150 lt./min. 8 bar. La presa da ½ pollice è del tipo universale a baionetta ed è posta ad un'altezza di ca. mt. 3.00 dal pavimento. Le eventuali riduzioni di pressione e gli innesti dovranno essere gestiti a cura e carico dell'espositore e dell'allestitore.

La Fiera di Vicenza è espressamente esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che l'espositore dovesse subire per la mancata attivazione



del servizio richiesto, così come per la sospensione e/o interruzione dello stesso per cause non imputabili alla Fiera di Vicenza o per cause di forza maggiore.

CAPITOLO 6 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI

- IMPIANTI TELEFONICI

La Fiera di Vicenza dispone di una centrale telefonica collegata alla rete urbana.

L'apparecchio installato è abilitato alla teleselezione ed alle conversazioni interurbane. L'apparecchio telefonico in consegna all'espositore, che ne è responsabile verso la Fiera, va restituito all'assistenza Espositori al termine della manifestazione e prima di lasciare il posteggio. Nel caso di mancata restituzione dell'apparecchio, verrà addebitato l'importo stabilito dalla Fiera di Vicenza, come riportato nella relativa modulistica allegata alla domanda di partecipazione alla manifestazione.

L'allacciamento alla rete telefonica potrà essere realizzato solamente dai tecnici incaricati dalla Fiera di Vicenza.

- IMPIANTI SERVIZI DI COMUNICAZIONI VARIE.

Su richiesta dell'Espositore la Fiera di Vicenza dispone dei seguenti ulteriori sistemi di comunicazione:

- linea ISDN ;
- connessione INTERNET PLUS ;
- INTERNET CAMERA ;
- VIDEOCONFERENZA ;
- VIDEOSORVEGLIANZA, WiFi ed altri servizi.

Caratteristiche e modalità sono riportate all'interno della domanda di partecipazione nel modulo "Richiesta servizi di telecomunicazione".

Al termine della manifestazione, la Fiera provvede a fatturare il traffico telefonico effettuato ed i costi di noleggio prestabiliti.

La Fiera di Vicenza è espressamente esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che l'espositore dovesse subire per la mancata attivazione



del servizio richiesto, così come per la sospensione e/o interruzione dello stesso per cause non imputabili alla Fiera di Vicenza o per cause di forza maggiore.

CAPITOLO 7 ALTRI SERVIZI

Sono a cura e carico dell'Espositore tutte le operazioni connesse con l'introduzione nel quartiere fieristico (lo scarico, il piazzamento del posteggio, lo smontaggio e la spedizione dei macchinari) dei materiali espositivi e di allestimento.

Per le operazioni di scarico, carico, facchinaggio delle merci, noleggio di estintori o di addoppi floreali per singoli stand, le Ditte espositrici, qualora non dispongano sul posto di personale e mezzi propri, potranno eventualmente farne richiesta alle imprese convenzionate con la Fiera di Vicenza.

CAPITOLO 8 ASSICURAZIONE – DANNI

E' fatto obbligo all'espositore di assicurare:

- a) lo stand ed i prodotti esposti o comunque esistenti nello stand contro tutti i rischi (a puro titolo esemplificativo e non limitativo: furto, incendio, eventi dolosi in genere, danni da infiltrazioni o caduta d'acqua, eventi naturali in genere, rotture, rovine) con esclusione della possibilità di rivalsa nei confronti della Fiera;
- b) La responsabilità civile dell'espositore per danni provocati a terzi ed ai propri dipendenti, nonché i danni provocati alla Fiera ed ai suoi dipendenti e/o addetti.

La Fiera di Vicenza non assume alcuna responsabilità per danni causati a persone o cose, da chiunque e comunque provocati; di conseguenza non verranno risarciti eventuali danni derivati, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, da furti, incendi, esplosioni, eventi dolosi in genere, eventi naturali in genere, infiltrazioni d'acqua, rotture, rovine e ogni danno a terzi derivante da responsabilità dell'espositore, dei propri addetti o di allestitori da lui incaricati, sia all'interno che nelle adiacenze del quartiere fieristico.

Anche nel caso di concessione della proroga del montaggio degli allestimenti valgono le condizioni suddette.

L'espositore è tenuto a comunicare, ove richiesto, alla Fiera di Vicenza gli estremi delle suddette coperture assicurative quando richieste.



CAPITOLO 9 NORME PARTICOLARI RASSEGNE ORAFE

Al fine di prevenire problemi concernenti la sicurezza si comunica che la regolamentazione dell'accesso al quartiere e le norme da rispettare sono le seguenti:

TEMPI DI ALLESTIMENTO

1) Le strutture di allestimento degli stand dovranno essere completate entro le ore 18,30 dell'antivigilia delle manifestazioni; per gli eventuali prolungamenti d'orario, preventivamente autorizzati, sarà addebitato un costo, per stand allestito, secondo le tariffe in vigore. Nella richiesta dovranno essere elencati i nominativi degli addetti incaricati, la dislocazione degli stand interessati e l'orario di fine lavoro.

2) Nella giornata della vigilia è fatto assoluto divieto di allestimento stand. Gli spazi liberi saranno occupati dalla Fiera la quale tratterrà le quote di anticipo versate dall'Espositore, salvo il risarcimento di ulteriori danni patiti.

Nella giornata della vigilia quindi è consentito l'accesso al quartiere a tutti gli espositori dalle 8,30 alle 18,30 muniti di tessere nominative e agli allestitori e personale di servizio autorizzato per l'esecuzione di piccoli lavori di finitura, muniti anch'essi di tessera, esclusivamente dall'ingresso esterno Est e interno Ovest (ingresso uffici).

3) L'accesso delle merci espositive è così disciplinato :

- per i PREZIOSI dalle ore 14,00 alle 18,30 nella vigilia della manifestazione;
- per il settore "MACCHINE E ATTREZZATURE PER PREZIOSI" dalle ore 12,00 alle ore 18,30 dell'antivigilia e dalle 8,30 alle 18,30 della vigilia;
- per il settore "ARGENTERIA" dalle ore 8,30 alle ore 18,30 della vigilia.

4) Per il disallestimento, tenuto conto che la chiusura della manifestazione è fissata alle ore 16,00 dell'ultimo giorno di manifestazione, si precisa che:



- tutti i PREZIOSI dovranno essere asportati dal quartiere fieristico entro le ore 12,00 della giornata successiva la chiusura (dalle 16,00 alle 18,00 per la chiusura e dalle 8,30 alle 12,00 per la giornata successiva);
- per il settore MACCHINARI sarà concessa una proroga fino alle ore 18,00 della giornata successiva la chiusura.

GESTIONE CONTROLLO ACCESSI

- 1) Durante gli allestimenti l'accesso al Quartiere fieristico sarà possibile solamente dal piano terra uffici per la movimentazione pedonale e dall'ingresso esterno Est (zona hotel Alfa) per la movimentazione merci con orario giornaliero dalle ore 8,30 alle 18,30 continuato.
- 2) L'accesso è consentito, di norma, ai possessori di tessera Espositore o servizio rilasciate dalla Fiera di Vicenza.
- 3) Per la richiesta preventiva dei suddetti pass gli espositori riceveranno da parte di Fiera di Vicenza una username e una password da utilizzare per l'accesso all'area riservata sul sito internet della Fiera, dove seguendo la procedura guidata effettueranno la registrazione dei nominativi per i quali saranno emesse le tessere.
- 4) Ogni Azienda fornitrice di servizi dovrà dotare il proprio personale di idonea divisa facilmente riconoscibile nella quale dovrà essere applicato il pass di accesso in modo chiaramente visibile.
- 5) Per le Aziende che dovranno effettuare assistenze varie durante la manifestazione, dovrà essere inviata appropriata richiesta all'ufficio Segreteria Service, la Fiera rilascerà , previa opportuna verifica, gli appropriati pass validi per tutta la manifestazione.
Gli Allestitori potranno richiedere i pass di ingresso accedendo all'area riservata sul sito internet della Fiera, dove seguendo la procedura guidata effettueranno la registrazione dei nominativi per i quali saranno emesse le tessere.
- 6) L'accesso degli automezzi per il carico/scarico delle merci sarà disciplinato dal personale della Fiera di Vicenza secondo criteri di sicurezza per la viabilità interna, nonché, per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico /scarico, eventualmente indicato dallo stesso personale, in base alla tipologia delle merci trasportate.



Al fine di non pregiudicare la corretta ed efficace gestione degli spazi interni al quartiere e consentire l'efficiente organizzazione della Manifestazione fieristica la Fiera di Vicenza si riserva la facoltà di addebitare l'importo di una penale (previamente comunicata per iscritto al momento dell'entrata al quartiere fieristico) per ogni violazione dei termini massimi di sosta e/o di fermata previsti dal presente regolamento, salva la rimozione degli automezzi a cura e spese dell'espositore e del proprietario e salvi gli eventuali ulteriori danni sofferti dalla Fiera di Vicenza a seguito dell'inadempimento alle predette prescrizioni.

Il personale addetto rilascerà un pass che dovrà essere esposto “ a vista” all'interno dell'automezzo, nel quale sarà riportata data ed ora di scadenza e nominativo dell'azienda.

- 7) Nel momento di uscita di persone e mezzi dal quartiere fieristico il personale incaricato della Fiera, ritirati i pass temporaneamente consegnati, potrà effettuare controlli a campione sia sull'identità delle persone che su eventuali merci.
- 8) Per comprovate necessità di rifornimento materiali preventivamente autorizzate, durante le giornate di manifestazione, saranno concesse le seguenti deroghe:

- dalle ore 7,00 alle ore 8,30;
- dalle ore 11,00 alle ore 12,00;
- dalle ore 18,30 alle ore 19,30.

L'accesso sarà consentito dai punti prestabiliti ed indicati dal personale di vigilanza della Fiera di Vicenza. Il personale delle aziende autorizzate all'entrata dovranno essere muniti di proprio personale pass di riconoscimento

Solo il personale delle aziende manutentrici degli impianti elettrici, aeraulici e dell'impresa di pulizia della Fiera sarà autorizzato all'accesso al quartiere nelle 24 ore.

NORME DI SICUREZZA

Si ricorda l'obbligo incondizionato del rispetto delle seguenti norme:



- verifica della funzionalità ed efficienza delle serrature di sicurezza degli ingressi allo stand (sostituire serrature tipo pass-partout con tipo yale);
- verifica della chiusura interna ed esterna delle vetrine;
- garantire la presenza nello stand di proprio personale per tutta la durata della giornata;
- utilizzare per la custodia dei preziosi all'interno del quartiere esclusivamente casseforti e/o armadi di sicurezza, oppure servirsi del servizio di custodia delle banche e/o spedizionieri; in nessun caso utilizzare armadietti o contenitori privi delle adeguate caratteristiche di sicurezza;
- disinserire l'impianto elettrico di ogni singolo stand alla fine della giornata espositiva. Agli inadempienti sarà applicata una sanzione secondo gli importi preventivamente comunicati.

Si evidenzia inoltre che l'espositore è tenuto a rimuovere, al termine dell'orario giornaliero di apertura della Manifestazione Fieristica tutti i preziosi esposti in vetrine e di depositarli all'interno di idonei mezzi di custodia (casseforti e armadi blindati).

L'espositore rimane comunque unico custode della propria postazione, delle relative attrezzature e delle merci esposte e/o da esporre per tutto il periodo di svolgimento della Manifestazione (giornate di allestimento e disallestimento comprese).

Nel caso riscontraste qualsiasi anomalia dal punto di vista della sicurezza siete pregati di avvisare immediatamente i seguenti uffici:

Ufficio Security	969 910 – 969 911
Ufficio Polizia	969 943
Posto fisso Guardie giurate	969 931 – 969 947
Vigili del Fuoco	969 933
Infermeria	969 925