

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO



FIERA DI VICENZA

Via dell'oreficeria, 16 - 36100 VICENZA

Descrizione dell'ultima Revisione

Integrazioni di divieti, pericoli, obblighi e valutazione del rischio

COPIA CONTROLLATA

Redazione	Verifica (ASGSL)	Approvazione (RSPP e DELEGATO A DL)
Stefano Marcolungo	Stefano Marcolungo	Antonio Zerman

Sommario

1	PREMESSA NORMATIVA	2
2	ACCESSO AL QUARTIERE	3
2.1	TESSERINO PERSONALE DI RICONOSCIMENTO	3
3	DIVIETI	4
4	PERICOLI	5
5	OBBLIGHI. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	6
6	SICUREZZA SUL LAVORO	7
6.1	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	7
6.1.1	Scale a mano	10
6.1.2	Ponte su ruote o trabattello	11
6.1.3	Conduzione dei carrelli elevatori e transpallet	11
6.1.4	Controlli e coordinamento	12
7	PREVENZIONE INCENDI	12
7.1	DISPOSIZIONI IN CASO DI INCENDIO O SITUAZIONE DI PERICOLO	12
7.2	ATMOSFERE ESPLOSIVE	13
7.3	NUMERI UTILI	13

1 PREMESSA NORMATIVA

Il presente documento, facente parte integrante del Regolamento Tecnico vigente presso Fiera di Vicenza S.p.A., è redatto in ottemperanza ed assolvimento delle misure di cooperazione e coordinamento promosse dal Testo Unico sulla Sicurezza **D.Lgs. 81/08 e s.m.i.** e tutte le norme ad esso collegate.

Destinatari del presente Regolamento sono tutte le imprese e/o lavoratori autonomi operanti all'interno del Quartiere Fieristico, dal quale sono però esclusi i rischi propri derivanti dalle attività degli operatori.

Il quartiere fieristico di Fiera di Vicenza è dotato di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro che comprende l'informazione ed il coordinamento delle attività lavorative svolte al suo interno.

Il Sistema prevede lo svolgimento di attività di monitoraggio ai fini del rilevamento delle Non Conformità. Durante le fasi di allestimento e disallestimento delle manifestazioni, personale incaricato di Fiera di Vicenza compirà delle verifiche per valutare il rispetto della normativa vigente, documentando le irregolarità e fornendo informazioni sui comportamenti corretti. Reiterate violazioni delle norme comporteranno in prima istanza la segnalazione delle stesse all'Espositore e successivamente l'allontanamento dei lavoratori.

2 ACCESSO AL QUARTIERE

Le persone ed i veicoli adibiti al trasporto merce potranno accedere al Quartiere Fieristico nei giorni e negli orari stabiliti da FIERA DI VICENZA S.p.A..

All'interno dell'area del quartiere fieristico sono vigenti le norme del Codice della Strada italiano. La velocità massima consentita ai veicoli all'esterno dei padiglioni non potrà comunque superare i **20 km/h**. La sosta e la fermata degli automezzi sarà consentita soltanto negli appositi spazi e non dovrà comunque essere di ostacolo alla circolazione interna del quartiere fieristico e non dovrà comunque avvenire davanti alle uscite di sicurezza sia all'interno che all'esterno o impedire l'accesso ai presidi antincendio.

L'accesso ai padiglioni è consentito solo ai mezzi ad alimentazione elettrica e la velocità massima all'interno dei padiglioni è pari a **5 km/h** (passo d'uomo).

2.1 TESSERINO PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

Ogni lavoratore dovrà indossare la propria tessera di riconoscimento per permettere la sua identificazione e quella della Ditta di appartenenza.

TESSERINO PERSONALE OBBLIGATORIO PERSONAL BADGE REQUIRED	
	Nome/Name : _____
	Cognome/Surname : _____
	Nato il/Born on : _____
	A / In : _____
	Ditta / Company : _____
	Indirizzo / Address : _____
	Tel. n° : _____
Datore di lavoro / Employer : _____	
Data di assunzione/Engagement date : _____	
Autorizzazione subappalto/Subcontract authorization : _____	

3 DIVIETI

DIVIETI | INTERDICTIONS

 <p>Vietato fumare <i>No smoking</i></p>	 <p>Vietato assumere alcol o droghe <i>Alcoholic drinks or drugs not allowed</i></p>	 <p>Vietato usare fiamme libere <i>Do not use open flames</i></p>	 <p>Vietato salire dall'esterno dei trabattelli <i>Do not climb scaffolding externally</i></p>
 <p>Vietato trasportare o solle- vare persone con il carrello <i>Do not move or lift persons with the forklift not allowed</i></p>	 <p>Divieto di accesso ai mezzi a motore <i>No motor vehicles</i></p>	 <p>Non gettare oggetti dall'alto <i>Do not drop objects</i></p>	 <p>Vietato usare scale non a norma o danneggiate <i>Do not use damaged or not according to law stepladders</i></p>
 <p>Non depositare materiale davanti alle uscite di sicurezza <i>Do not stock materials in front of the emergency exits</i></p>	 <p>Vietato sversare liquidi <i>Do not pour any kind of liquid</i></p>	 <p>Vietato rimuovere i presidi antincendio <i>Do not remove fire equipment</i></p>	 <p>Vietato spostarsi sulle forche dei transpallet <i>Do not shift over transpallets' forks</i></p>

4 PERICOLI



Carrelli in movimento
Operating forklift trucks



Caduta materiali
Watch for falling materials



Carichi sospesi
Overhead loads



Caduta persone dall'alto
Risk of falling



**Mezzi di trasporto in movimento
all'esterno dei padiglioni**
*Operating trucks outside
the pavillions*



Pericolo d'incendio
Fire risk

5 OBBLIGHI. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale è disciplinato dagli artt. 74÷79 del D.Lgs.81/08. Durante le lavorazioni è sempre obbligatorio l'utilizzo dei seguenti DPI:



**E' obbligatorio l'uso dei guanti
protettivi**
Safety gloves required



**E' obbligatorio l'uso delle
calzature di sicurezza**
Safety footwear required

Quando richiesto da particolari lavorazioni, è obbligatorio inoltre l'utilizzo di:



**Utilizzare il casco
protettivo**
Use safety helmet



**Utilizzare gli
otoprotettori**
Use ear protection



**Usare gli occhiali
protettivi**
Use eye protection



**Usare la cintura
di sicurezza**
Use safety belt

6 SICUREZZA SUL LAVORO

Le movimentazioni, le lavorazioni e qualsiasi tipo di operazione da parte di Espositori ed Allestitori all'interno di Fiera di Vicenza dovranno avvenire nel pieno rispetto della normativa sulla Sicurezza sul Lavoro prevista dalla legge italiana con il D.Lgs. 81/08 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, secondo quanto riportato nell'art. 26, spettano all'Espositore sia la verifica di idoneità tecnico-professionale degli Allestitori incaricati (tramite acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA e dell'autocertificazione circa il possesso dei requisiti) che fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti presso Fiera di Vicenza e coordinare gli interventi di prevenzione e protezione.

L'Espositore si impegna inoltre a trasmettere agli Allestitori da lui incaricati il presente documento, presente anche sul sito www.vicenzafiera.it.

6.1 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

RISCHIO O SITUAZIONE	LUOGO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Caduta di materiale dall'alto	Padiglioni	MEDIO	Prestare attenzione nelle zone operative dei carroponti e dei paranchi. Rispettare l'eventuale interdizione a determinate aree.
			Durante le fasi di allestimento e disallestimento degli stand, porre cautela alle lavorazioni in quota circostanti ed indossare l'elmetto di protezione.
Caduta di persone dall'alto	Padiglioni	ALTO	Utilizzare ponteggi, scale e trabattelli a norma secondo le modalità indicate nel libretto di istruzioni.
			Le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei trabattelli dovranno essere eseguite da personale adeguatamente formato.
			Durante montaggio/smontaggio degli stand bipiano montare adeguati parapetti oppure ancorarsi con corda ed imbracatura di sicurezza.
E' severamente vietato il trasporto ed il sollevamento di persone sui carrelli elevatori.			
Investimento da parte di autoveicoli o mezzi di movimentazione	Aree esterne, Padiglioni	ALTO	Rispettare la viabilità, la segnaletica e la cartellonistica presente. Utilizzare casacche ad alta visibilità.


Investimento dovuto a utilizzo dei transpallet	Padiglioni	ALTO	Il trasporto di persone è consentito solo nei modelli con pedana e per una singola persona. E' vietato il trasporto di persone sulle forche.
Ribaltamento mezzi movimentazione materiale	Padiglioni	MEDIO	E' vietato l'utilizzo di prolunghe non omologate per le forche dei carrelli elevatori.
Urti tra carrelli elevatori o altri veicoli	Padiglioni	BASSO	I carrelli e i transpallet elettrici dovranno procedere a passo d'uomo (5 km/h).
			Le manovre critiche dovranno essere coadiuvate dal personale di terra.
Incendio	Padiglioni	ALTO	In caso d'incendio chiamare il numero dedicato 0039 0444 969555 per avvisare il personale di Fiera di Vicenza e successivamente eseguire le istruzioni degli addetti della squadra di emergenza.
			E' severamente vietato l'utilizzo di stufe elettriche o a gas o apparecchi simili.
			E' vietato introdurre e conservare nei padiglioni sostanze infiammabili, gas compressi o liquefatti, sostanze caustiche o corrosive. E' vietata all'interno dei padiglioni qualsiasi tipo di lavorazione a caldo.
Infortunio o malore	Tutte le aree	BASSO	Nessun addetto dovrà rimanere da solo durante l'esecuzione delle lavorazioni di competenza.
			In caso di infortunio o malore chiamare il numero dedicato 0039 0444 969555 per avvisare il personale di Fiera di Vicenza o il personale di sorveglianza di quanto accaduto.
Contiguità delle aree di lavoro	Padiglioni	ALTO	Coordinare con i lavoratori delle aree adiacenti l'esecuzione delle lavorazioni di competenza, mantenendo quando possibile dislocazione spaziale e/o temporale
Deposito di materiale	Padiglioni, uffici	BASSO	Non depositare materiale all'esterno del proprio spazio espositivo in via di allestimento, lasciando liberi corridoi e porte da ostacoli

Presenza di materiale di scarto	Padiglioni	BASSO	L'utilizzo delle scarpe antinfortunistiche con suola antiforatura e puntale di protezione e dei guanti è obbligatorio nei padiglioni.
Collisione dei mezzi con strutture sporgenti	Padiglioni	BASSO	Segnalare la presenza di parti sporgenti delle strutture o delle opere provvisionali di propria competenza.
Rumore superiore a 80-85-87 dB(A)	Aree esterne, Padiglioni	BASSO	Informare preventivamente i lavoratori operanti sulla medesima area sui livelli di esposizione generati dalle attività di competenza.
			Utilizzo degli otoprotettori in caso di necessità.
			In condizioni normali nei padiglioni la rumorosità è inferiore agli 80 dB.
Elettrocuzione	Padiglioni	MEDIO	Non manomettere in alcun modo i punti di fornitura elettrica
Microclima	Padiglioni	BASSO	Durante la stagione fredda è consigliato l'utilizzo di vestiario invernale dato che i padiglioni non vengono riscaldati durante le fasi di allestimento e disallestimento.
Inalazione di polveri	Padiglioni	BASSO	All'interno dei padiglioni sono vietate le operazioni di taglio dei materiali in assenza di dispositivi per l'aspirazione delle polveri.
Abbandono o dispersione di vernici o sostanze pericolose in genere	Padiglioni	BASSO	I fusti di vernice o di sostanze pericolose in genere dovranno essere smaltiti dalle ditte utilizzatrici.
			I residui delle sostanze non dovranno essere dispersi nell'ambiente tramite svuotamento o lavaggi nelle strutture di Fiera di Vicenza.
Utilizzo di sostanze pericolose	Padiglioni	BASSO	Le sostanze pericolose dovranno essere utilizzate secondo quanto riportato nelle istruzioni ed in base alla loro etichettatura.
Esposizione ad agenti mutanti e cancerogeni	Padiglioni	BASSO	E' severamente vietato l'utilizzo di sostanze che contengano agenti mutanti e cancerogeni.


6.1.1 Scale a mano

Per le scale si deve fare riferimento all'art. 113 del D.Lgs. 81/08 ed alla norma EN 131.

SI



NO




- **tutti i tipi di scale devono essere dotati di dispositivi antiscivolo alle estremità inferiori dei montanti;**
- i montanti delle scale in legno devono essere trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato un tirante intermedio;
- verificare il posizionamento della scala in modo che sia stabile;
- sulle scale a mano si deve salire e scendere sempre con il viso rivolto verso la scala stessa;
- nel salire o scendere dalla scala si devono avere sempre tre arti appoggiati contemporaneamente sulla scala (regola dei tre appoggi);
- la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta;
- si deve scendere sempre dalla scala prima di effettuare qualsiasi spostamento laterale;
- **non si deve salire oltre il quartultimo gradino della scala;**
- **non lavorare mai a cavalcioni della scala;**
- Si può salire sulla eventuale piattaforma e sul gradino sottostante alla stessa solo quando i montanti siano prolungati di almeno 60 cm sopra alla piattaforma.

6.1.2 Ponte su ruote o trabattello

L'accesso al piano di lavoro avviene **dall'interno** del castello tramite scale che collegano i diversi impalcati. Occorre verificare la solidità e la planarità del piano di appoggio ed eventualmente procedere ad un livellamento mediante l'uso di tavoloni quando il ponte non sia già di per sé predisposto con i montanti regolabili in altezza. Sul piano di lavoro dovranno essere presenti adeguati parapetti. Bisogna verificare che le altezze che si intendono realizzare non superino quelle consentite dal libretto di istruzioni o dalla targa posta sul ponte stesso. Bisogna realizzare adeguati ancoraggi a parti stabili almeno ogni due piani del castello. Quando ciò non sia possibile si dovranno realizzare opportuni controventamenti come previsto nel libretto d'uso.


Le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione devono essere eseguite da personale adeguatamente formato (Circ. 30/2006 Ministero del Lavoro della previdenza sociale).



6.1.3 Conduzione dei carrelli elevatori e transpallet

Visto l'elevato numero di carrelli e transpallet presenti, dovranno essere poste particolare cura e prudenza nella loro conduzione, rispettando i limiti di velocità e manovrando con cautela, soprattutto nel percorrere svolte verso angoli ciechi. All'interno dei padiglioni i carrelli dovranno procedere a passo d'uomo e potranno essere utilizzati solamente da personale adeguatamente formato. **Sono severamente vietati il sollevamento e il trasporto di persone sulle forche del carrello o del transpallet.**

NO



6.1.4 Controlli e coordinamento

Durante le lavorazioni, il personale di Fiera potrà svolgere dei controlli sul rispetto del presente Regolamento sulla Sicurezza sul Lavoro e della normativa vigente in generale, procedendo alla stesura di verbali di coordinamento, all'indicazione delle eventualità Non Conformità riscontrate ed alla consegna di materiale informativo.

Le violazioni da parte dei lavoratori alle suddette norme comporteranno l'attuazione della seguente scaletta di azioni :

- verbalizzazione del mancato rispetto di norme e Regolamenti;
- comunicazione delle stesse sia al Datore di Lavoro della Ditta incaricata che all'Espositore affidatario;
- allontanamento dei lavoratori non rispettosi delle norme.

7 PREVENZIONE INCENDI

I materiali utilizzati per l'allestimento degli stands devono essere conformi a quanto di seguito indicato:

- a) I pavimenti e le pareti siano di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.
- b) I materiali suscettibili a prendere fuoco su entrambe le facce, pedane, pavimenti rialzati, pannelli per pareti divisorie degli stands, tendaggi e ciellini, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.
- c) I mobili imbottiti devono essere di classe non superiore a 1M.
- d) I materiali devono essere classificati ai sensi del D.M. 26 giugno 1984.

Le certificazioni dei materiali dovranno essere consegnate presso la Direzione Service; in caso di inadempienza, Fiera di Vicenza provvederà d'ufficio a prendere le misure che riterrà necessarie al fine di tutelare la sicurezza della manifestazione.

7.1 DISPOSIZIONI IN CASO DI INCENDIO O SITUAZIONE DI PERICOLO

Fiera di Vicenza è dotata di una propria squadra di vigilanza antincendio, di un presidio dei Vigili del Fuoco durante le manifestazioni e di impianti antincendio (estintori, idranti, ecc.); pertanto all'instaurarsi di una situazione di pericolo dovrà essere data comunicazione tempestiva alla squadra antincendio a voce o tramite i telefoni di sicurezza presenti nel Quartiere Fieristico. In caso di incendio, oltre ad avvisare gli addetti secondo le modalità di cui sopra, ogni azienda dovrà curare che ogni suo lavoratore mantenga la calma e segua le istruzioni del personale preposto.

Nel caso venga impartito l'ordine di evacuazione, il lavoratore deve evitare di correre, non deve servirsi degli ascensori e deve dirigersi verso le uscite di sicurezza segnalate più vicine.

Per informazioni più dettagliate si veda il *Piano di Emergenza* vigente presso Fiera di Vicenza.

7.2 ATMOSFERE ESPLOSIVE

Al fine di non realizzare possibili condizioni di innesco di incendio e di evitare la possibile formazione di atmosfere esplosive, come da valutazione ATEX vigente presso Fiera di Vicenza, è vietato procedere alla ricarica di carrelli elevatori e transpallet all'interno dei padiglioni.

7.3 NUMERI UTILI

Portineria	0444 969 098
S.A.T.E.	0444 969 333
Emergenza	0444 969 555